

AUSTAUSCH DER SERIELLEN SCHNITTSTELLE

1 SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

- 1.1 Vor dem Austausch ist dafür zu sorgen, daß das Gerät stromlos ist (Sicherung der Hausinstallation herausnehmen).
- 1.2 Die Umrüstung darf nur von einer FACHKRAFT vorgenommen werden
- 1.3 Es ist darauf zu achten, daß die Leitungsisolierungen der Anschlußleitungen nicht beschädigt werden, da bei Berührung der blanken Leiter **LEBENSGEFAHR** besteht

2. SCHNITTSTELLENTREIBER MAX 238 AUSTAUSCHEN

- 2.1 Klarsichtdeckel öffnen und die 4 Befestigungsschrauben der Frontplatte entfernen
- 2.2 Frontplatte vorsichtig nach vorne herausklappen und dabei achten, daß sich keine Kabelverbindungen lösen
- 2.3 Steckverbindung –UHR/SCHNITTST.-lösen und Schnittstellentreiber MAX238 vorsichtig heraushebeln
- 2.4 Den neuen Schnittstellentreiber MAX238CNG in den Steckplatz laut Lageplan stecken. **(WICHTIG:IC- Steckrichtung beachten, IC-Anschlüsse nicht verbiegen)**

3. BETRIEB

- 3.1 Steckverbindung –UHR/SCHNITTST.- wieder herstellen
- 3.2 Frontplatte befestigen
- 3.3 Gerät in Betrieb nehmen.