

NACHRÜSTEN DER GLT - SCHNITTSTELLE

1 SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

- 1.1 Vor der Umrüstung ist dafür zu sorgen, daß das Gerät stromlos ist (Sicherung der Hausinstallation herausnehmen).
- 1.2 Die Umrüstung darf nur von einer FACHKRAFT vorgenommen werden
- 1.3 Es ist darauf zu achten, daß die Leitungsisolierungen der Anschlußleitungen nicht beschädigt werden, da bei Berührung der blanken Leiter **LEBENSGEFAHR** besteht

2. SCHNITTSTELLENTREIBER MAX 238 INSTALLIEREN

- 2.1 Klarsichtdeckel öffnen und die 4 Befestigungsschrauben der Frontplatte entfernen
- 2.2 Frontplatte vorsichtig nach unten herausklappen und dabei achten, daß sich keine Kabelverbindungen lösen
- 2.3 SCHNITTSTELLENTREIBER MAX232CPE in den freien Steckplatz laut Lageplan stecken (**WICHTIG:IC- Steckrichtung beachten, IC-Anschlüsse nicht verbiegen**)
- 2.4 Steckverbindung **ST6_1** durch mitgeliefertem Adapterstecker herstellen (**auf Markierung achten; siehe Lagaplan**)
- 2.5 Mitgeliefertes Schnittstellenkabel mit Lüsterklemme verbinden (**auf Markierung achten**)

3. BETRIEB

- 3.1 Frontplatte befestigen
- 3.2 Schnittstellenkabel mit PC verbinden
- 3.3 Gerät mit richtiger EPROM-Version (**ARG 117**) in Betrieb nehmen.