

NACHRÜSTEN DER SERIELLEN SCHNITTSTELLE

1 SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

- 1.1 Vor der Umrüstung ist dafür zu sorgen, daß das Gerät stromlos ist (Sicherung der Hausinstallation herausnehmen).
- 1.2 Die Umrüstung darf nur von einer FACHKRAFT vorgenommen werden
- 1.3 Es ist darauf zu achten, daß die Leitungsisolierungen der Anschlußleitungen nicht beschädigt werden, da bei Berührung der blanken Leiter **LEBENSGEFAHR** besteht

2. SCHNITTSTELLENTREIBER MAX 238 INSTALLIEREN

- 2.1 Klarsichtdeckel öffnen und die 4 Befestigungsschrauben der Frontplatte entfernen
- 2.2 Frontplatte vorsichtig nach unten herausklappen und dabei achten, daß sich keine Kabelverbindungen lösen
- 2.3 **SCHNITTSTELLENTREIBER MAX238CNG** in den freien Steckplatz laut Lageplan stecken. **(WICHTIG:IC- Steckrichtung beachten, IC-Anschlüsse nicht verbiegen)**
- 2.4 Steckverbindung **ST1** zur Zusatzplatine lösen und über mitgelieferten Adapterstecker wieder neu verbinden **(auf Markierung achten; siehe Lagaplan)**

3. BETRIEB

- 3.1 Frontplatte befestigen
- 3.2 Uhr vom Regler abstecken. Schnittstellenadapter am Regler anschließen, Uhr und PC am Schnittstellenadapter anschließen
- 3.3 Gerät in Betrieb nehmen.