

Prozessor wechseln

1 SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG

- 1.1 Vor der Umrüstung ist dafür zu sorgen, daß das Gerät stromlos ist (Sicherung der Hausinstallation herausnehmen).
- 1.2 Die Umrüstung darf nur von einer FACHKRAFT vorgenommen werden
- 1.3 Es ist darauf zu achten, daß die Leitungsisolierungen der Anschlußleitungen nicht beschädigt werden, da bei Berührung der blanken Leiter **LEBENSGEFAHR** besteht

2. Prozessor wechseln

- 2.1 Klarsichtdeckel öffnen und die 4 Befestigungsschrauben der Frontplatte entfernen
- 2.2 Frontplatte vorsichtig nach unten herausklappen und dabei achten, daß sich keine Kabelverbindungen lösen
- 2.3 Um Schäden durch elektrostatische Aufladung zu vermeiden „erden“ Sie sich unbedingt an einem mit „Erde“ verbundenen Gegenstand (z.B. Wasserrohr.....)
- 2.4 Prozessor vorsichtig aus seinem Sockel heraushebeln.
- 2.5 Neuen Prozessor laut Lageplan stecken.
(WICHTIG: Prozessor - Steckrichtung beachten, (Punkt auf Prozessor mit Pfeil auf dem Sockel müssen gleiche Richtung aufweisen.)

3. BETRIEB

- 3.1 Frontplatte befestigen
- 3.2 Gerät in Betrieb nehmen.

3.3 Im Stecker für Funkuhr Pin4 und Pin5 für ca. 8Sek. kurzschließen (RESET)

- 3.4 Nach dem Reset sind die Werkseinstellungen der Parameter vorhanden. Werte aus Dokumentation in Klammer. Bitte überprüfen Sie die Übernahme der Werte, indem Sie sich während des Reset-Vorgangs einen spezifischen Wert ansehen (z.B.: Parameter 60).
- 3.5 Eventuelle Parameteranpassungen neu einstellen.

