

NACHRÜSTEN VON SCHALTAUSGÄNGEN

ACHTUNG SICHERHEITSHINWEISE

- Vor der Umrüstung ist dafür zu sorgen daß das Gerät stromlos ist. (Sicherung der Hausinstallation herausnehmen).
- Die Umrüstung darf nur durch eine FACHKRAFT vorgenommen werden.
- Es ist darauf zu achten, daß die Leitungsisolierungen der Anschlußleitungen nicht beschädigt werden da bei Berührung der blanken Leiter LEBENSGEFAHR besteht.

ACHTUNG SICHERHEITSHINWEISE

1. REGLER ÖFFNEN

- Klarsichtdeckel öffnen und die 4 Befestigungsschrauben der Frontplatte entfernen.
- Frontplatte vorsichtig nach unten herausklappen und dabei achten daß sich keine Kabelverbindungen lösen.
- Die betreffende Schalterplatine vom Kabel trennen und durch lösen der Muttern ausbauen

2. FRONTPLATTE

- Mit einem scharfen Messer die fehlenden Durchbrüche in der Frontfolie herausschneiden.
- Mitgelieferte LED-Halterung von vorne durch die neu geschaffenen Durchbrüche stecken und mit dem Ring von hinten gegen Herausfallen sichern.

3. SCHALTERPLATINE

- Mitgelieferte LED, Widerstand und Schalter auf die Platine löten. (**ACHTUNG**, LED – Steckrichtung beachten)

4. SCHALTERPLATINE MONTIEREN

- Schalterplatine von hinten durch die Frontplatte stecken und mit den Muttern befestigen. Kabelverbindung wieder herstellen

5. AUSGÄNGE BESTÜCKEN

- Optotriac oder Relais in die entsprechende Relaissockel stecken (siehe Lageplan).

6. BETRIEB

- Frontplatte befestigen
- Gerät in Betrieb nehmen (SCHALTERSTELLUNGEN kontrollieren)